

Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Саранск (8342)22-96-24

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

https://stm.nt-rt.ru || sfj@nt-rt.ru

Запчасти для дозаторов воды DOMIX 60, 70

| ПОЗ. | Описание                                                | DOMIX 60 | DOMIX 70 |
|------|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1    | Шаровой кран для холодной воды (черный, правый)         | 3801217  | 3801223  |
| 2    | Шаровой кран для горячей воды (красный, левый)          | 3801216  | 3801222  |
| 3    | Фильтр – в сборе с невозвратным клапаном                | 3801276  | 3801277  |
| 4    | Узел входного электромагнитного клапана (без катушки)   | 3801272  | 3801272  |
| 5    | Внутренний комплект входного электромагнитного клапана  | 4400462  | 4400462  |
| 6    | Катушка входного электромагнитного клапана              | 4400410  | 4400410  |
| 7    | Узел выходного электромагнитного клапана (с катушкой)   | 3801274  | 3801275  |
| 8    | Внутренний комплект выходного электромагнитного клапана | 4400464  | 4400465  |
| 9    | Катушка выходного электромагнитного клапана             | 4400411  | 4400411  |
| 10   | Счетчик литров                                          | 3801270  | 3801271  |
| 11   | Амортизатор                                             | 4400305  | 4400305  |
| 12   | Внутренний температурный датчик ТС К                    | 3812512  | 3812512  |
| 13   | Внешний температурный датчик РТ1000                     | 3812513  | 3812513  |
| 14   | Привод и плата                                          | 3811638  | 3811638  |
| 15   | Крышка с материнской платой + дисплей 10"               | 3811082  | 3811082  |
| 16   | Розетка                                                 | 4400612  | 4400612  |
| -    | Шланг подачи воды Ø 22 мм                               | 3801278  | 3801278  |
| -    | Шланг байпаса Ø 22 мм                                   | 3801259  | 3801259  |