

Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Саранск (8342)22-96-24

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

https://stm.nt-rt.ru || sfj@nt-rt.ru

Запчасти для дозаторов воды DOMIX 35, DOX 35, DOX35M

	ОПИСАНИЕ			Артикул
1	Шаровой кран для горячей воды (краный, левый) Gruppo Saracinesca a sfera calda (rossa, SX) Hot water ball gate valve assembly (red, left)			3801216
2	Шаровой кран для холодной воды (черный, правый) Gruppo Saracinesca a sfera fredda (nera, DX) Cold water ball gate valve assembly (black, right)			3801217
3	Фильтр грубой очистки сетчатый Gruppo filtro-valvola non ritorno Filter – no return valve assembly	DOMIX 35		3801230
4	Двухпроводной счетчик литров Contalitri 2 fili 2 wires liter counter			3801007
5	Плата электропитания Scheda Attuatori / Spine Actuators electronic board /plugs	DOX 35 DOX 35M	230V	3811530
		DOMIX 35	230V	3811548
6	Внутренний температурный датчик Sonda temperatura interna Internal temperature probe			3812525
7	Соленоид электромагнитного клапана (ремкомплект) Kit interno E.V. Solenoid valve internal kit			4400451
8	Электромагнитный клапан в с боре с катушкой Gruppo elettrovalvola con bobina Solenoid valve group with coil	230V		3801136
8	Электромагнитный клапан без катушки Gruppo elettrovalvola senza bobina Solenoid valve group without coil			3801144
9	Шланг сливной Ø 16 мм Tubo di scarico o 16 completo Ø 16mm delivery hose			3801209
10	Катушка для электромагнитного клапана Bobina per E.V. Solenoid valve coil	230V		4400405
11	Смеситель воды в сборе Gruppo miscelatore completo Mixing unit	DOX 35M		3801307
		DOMIX 35		3801309
12	Термостат Elemento termostatico Thermostatic sensor			4400351
13	Регулировочная ручка Manopola di regolazione Regulating knob	DOX 35M		3801226
		DOMIX 35		3801208
14	Электронный блок управления в сборе Coperchio c/elettronica Cover with electronics	DOX 35 DOX 35M		3811031
		DOMIX 35 °C		3811044
		DOMIX 35 °F		3811045
	Соединительные фитинги для подключения воды Gruppo raccordi acqua Water connections assembly	DOX 35		3801227
	Переносная розетка питания Presa volante di alimentazione Supply flying socket			4400606
	Переносная розетка для дистанционного управления насосом Presa volante per telecomando pompa Pump remote control flying socket			4400608