

Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Саранск (8342)22-96-24

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

https://stm.nt-rt.ru || sfj@nt-rt.ru

Запчасти для дозаторов воды DOMIX 55, 55A & 65, 65A

	ОПИСАНИЕ			Артикул		
1	Электронный блок управления в сборе Coperchio c/elettronica Cover with electronics			3811059		
2	Плата питания Scheda alimentazione e attuatori Supply and relays P.C. Board			3811557		
3	Внешний температурный датчик Sonda di temperatura esterna External temperature probe			3812511		
4	Блок розеток Gruppo spine Plugs unit			3811559		
5	Смеситель воды в сборе Gr. Miscelatore-Motoattuatore Mixing and motoactuator unit			3801310		
6	Двухпроводной счетчик литров Contalibri 2 fili 2 wires liter counter			3801007		
7	Внутренний температурный датчик ТСК Sonda temperatura interna TCK Internal temperature probe TCK			3812512		
8	Электромагнитный клапан в сборе с катушкой Gruppo elettrovalvole con bobine Solenoid valve assembly with coils	DOMIX 55-55A (½")	230V	3801133		
		DOMIX 65-65A (¾")	230V	3801124		
8	Электромагнитный клапан без катушки Gruppo elettrovalvole senza bobine Solenoid valve assembly without coils	½"	DOMIX 55/55A	3801148		
		¾"	DOMIX 65/65A	3801149		
9	Катушка для электромагнитного клапана Bobina per E.V. Solenoid valve coil			230V	4400405	
10	Соленоид электромагнитного клапана (ремкомплект) Kit interno E.V. Solenoid valve internal kit			½"	4400451	
				¾"	4400452	
11	Устройство защиты от гидроударов ½"			Ammortizzatore ½"rdquo; ½" shock absorber		4400305
12	Трансформатор 2x115/24+2x12 Trasformatore 2x115/24+2x12 Transformer 2x115/24+2x12					4400158
13	Шаровой кран для горячей воды Gruppo Saracinesca a sfera calda Hot water ball gate valve assembly	½"	DOMIX 55/55A	3801216		
		¾"	DOMIX 65/65A	3801222		
14	Шаровой кран для холодной воды Gruppo Saracinesca a sfera fredda Cold water ball gate valve assembly	½"	DOMIX 55/55A	3801217		
		¾"	DOMIX 65/65A	3801223		
15	Фильтр грубой очистки сетчатый в сборе Gruppo filtro Filter assembly			½"	3801218	
				¾"	3801224	
16	Обратный клапан Gruppo valvola di non ritorno No-return valve assembly			½"	3801220	
				¾"	3801221	
17	Сливной шланг Ø 22 мм Tubo di scarico Ø 22 completo Ø 22mm delivery hose					3801214
18	Обводная труба (байпасс) Ø 22 мм Tubo di by-pass Ø 22 completo By-pass hose Ø 22					3801259
19	Узел фильтров и электромагнитных клапанов в сборе без катушек Gruppo filtri ed elettrovalvole imgressi - no bobine Inlet Filters and Electrovalves assembly - no coils			DOMIX 55A ½"	3801215	
				DOMIX 65A ¾"	3801256	
	Переносная розетка питания Presa volante di alimentazione					